

Phonak TVLink S

Uživatelský návod




PHONAK

life is on

Komponenty

Components
Komponenten
Composants
Componentes



ComPilot



Phonak TVLink S
základna/nástavec


Zapojte síťový kabel a audio kabel

Connect power and audio cable

Netzteil und Audio-Kabel anschliessen

Connectez le câble d'alimentation et le câble audio

Conecte el cable de conexión y el de audio





Zapněte obě zařízení


Switch ON both devices

Beide Geräte einschalten (ON)

Mettez les deux appareils en marche (ON)

Encienda los dos dispositivos





Pokud máte sadu ComPilot/TVLink, pokračujte krokem č. 4.

If you obtained iCom and the TVLink basestation in the complete TVLink set go to 4.

Direkt zu 4. wenn TVLink im Set gekauft wurde.

Si vous avez acheté le kit TVLink complet, comprenant iCom et la station de base, allez directement au point 4.

Si usted ha obtenido iCom y la estación base TVLink en el set completo TVLink vaya al paso nº 4

Párování

Pairing

Kopplung

Couplage

Emparejamiento


A)



2 sec



B)



C)



Solid blue
Leuchtet blau
Bleu continu
Azul



Indikátor svítí modře



Zavěste si ComPilot na krk

Wearing ComPilot

ComPilot tragen

Portez ComPilot

Llevar ComPilot




Používání

Usage

Benützung

Utilisation

Utilización

**Přerušit / Pokračovat**

Pause / Resume

Pause / Abspielen

Pause / Diffuser

Pausar/ Reanudar

Nastavení hlasitosti

Volume setting

Lautstärke einstellen

Réglage de volume

Ajuste de volumen



Nabíjení zařízení ComPilot

Charging ComPilot

ComPilot Aufladen

Chargez ComPilot

Cargar el ComPilot



Přehled světelné indikace



Zapnuto

ON
Ein
Marche
Encendido



Bez zvukového signálu

No audio signal
Kein Audiosignal
Pas de signal audio
No hay señal audio



Přenos zvuku

Audio Transmission
Tonübertragung
Transmission Audio
Transmisión audio



Přerušení

Pause
Pause
Pause
No transmisión



Párování

Pairing
Koppeln
Couplage
Emparejamiento

Servis a záruka

Na výrobek je poskytována v souladu s platným občanským zákoníkem záruční doba v délce trvání 24 měsíce, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Tato záruka zahrnuje jakékoliv opravy způsobené vadami materiálu a/nebo zpracováním. Tato záruka nezahrnuje poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, vystavením působení chemických látek, ponořením do vody nebo nepřiměřenou zátěží. Poškození způsobené okolnostmi jako např. pádem na zem, vypráním, rozšlápnutím, rozkousáním od zvířete, vysoušením v mikrovlnné troubě apod. není předmětem poskytnuté záruky. Poškození způsobené zásahem neoprávněných servisních center nebo jiných neoprávněných osob do přístroje činí záruku na výrobek značky Phonak neplatnou. Tato záruka nezahrnuje žádné služby provedené poskytovatelem sluchadel v jeho provozovně.

Záruční list musí být řádně a čitelně vyplněn včetně data zakoupení, podpisu a razítka výdejny.

Tato záruka se vztahuje na výrobky značky Phonak uvedené níže:

TVLink sériové číslo: _____

ComPilot sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Podpis a razítko prodejce: _____

Dovozce

REJA spol. s r. o.

Mrštíkova 6
747 07 Opava

IČ: 44738706, DIČ: CZ44738706
zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis:

REJA spol. s r. o., IBC, Příkop 843/4, 602 00 Brno
tel.: 463 034 343
web: www.komunikacnisystem.cz - www.audiodum.cz
e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

Výrobce:

Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švýcarsko

www.phonak.com

