





Use with the TV / Verwendung mit dem Fernseher
Utiliser avec le téléviseur / Použití s televizi



Use with an audio device / Verwendung mit einem
Audiogerät / Utiliser avec un appareil audio / Použití
s audio zařízením



For further information, please refer to the User Guide.

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der
Gebrauchsanweisung.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux instructions
d'utilisation.

Další informace naleznete v uživatelské příručce.



Model: Roger Select 3

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Švýcarsko

www.phonak.com/roger

sonova
HEAR THE WORLD

PHONAK
life is on

A Sonova brand

Roger Select™

Quick setup guide | Schnellstartanleitung
Guide d'installation rapide | Stručný návod

roger




029-3369-45/V1.00/2025-02/ha/SB © 2024 Sonova AG Všechna práva vyhrazena





1

Charging / Aufladen
Charger / Nabíjení





2

Switching on / Einschalten
Mettre en marche / Zapínání




3

Connecting / Verbinden
Connecter / Připojování



4

Use on the table / Verwendung auf dem Tisch
Utilisation sur la table / Použití na stole



5

Use with a speaker / Verwendung mit einem Sprecher
Utilisation avec un locuteur / Použití s mluvčím

